

Bedienungsanleitung

Modell	Leistung*	Größe	Gewicht	Festanschluß / Steckeranschl.	Montageort
White/RAL 200	190 Watt	60 cm x 30 cm	ca. 5 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 400	370 Watt	60 cm x 60 cm	ca. 7 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 500	460 Watt	40 cm x 120 cm	ca. 9 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 600	570 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 700	690 Watt	40 cm x 170 cm	ca. 14 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 800	750 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 900	880 Watt	60 cm x 140 cm	ca. 16 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 1100	1070 Watt	60 cm x 170 cm	ca. 19 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
White/RAL 1200	1100 Watt	76 cm x 140 cm	ca. 21 kg	IP65 / IP40	Wand / Decke
Mirror 300	300 Watt	60 cm x 60 cm	ca. 8 kg	IP65 / IP40	Wand
Mirror 400	350 Watt	40 cm x 120 cm	ca. 10 kg	IP65 / IP40	Wand
Mirror 500	450 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	IP65 / IP40	Wand
Mirror 600	600 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	IP65 / IP40	Wand
Mirror 800	750 Watt	60 cm x 140 cm	ca. 16 kg	IP65 / IP40	Wand
Board 600	570 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	IP65 / IP40	Wand
Board 800	750 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	IP65 / IP40	Wand
Board 900	880 Watt	60 cm x 140 cm	ca. 16 kg	IP65 / IP40	Wand
Photo 600	570 Watt	60 cm x 90 cm	ca. 10 kg	IP65 / IP40	Wand
Photo 800	750 Watt	60 cm x 120 cm	ca. 14 kg	IP65 / IP40	Wand
Photo 900	880 Watt	60 cm x 140 cm	ca. 16 kg	IP65 / IP40	Wand

*+/- 8%, Nennleistung bei 230 Volt

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer WEMONDO Infrartheizung und danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben mit Ihrer Infrartheizung ein ökologisch, ökonomisches Hightech-Produkt erworben und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Die WEMONDO Infrartheizung überzeugt durch einfache Montage, Installation, Wartungsfreiheit und wird Ihnen sehr lange Freude und praktischen Nutzen bei Beachtung nachfolgender Hinweise und Richtlinien bereiten. Die Einhaltung dieser Anleitung ist unbedingte Voraussetzung für evtl. Garantie-Inanspruchnahme. Bitte bewahren Sie diese daher stets griffbereit auf und für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Allgemeine Informationen


WEMONDO Infrartheizungen (im Folgenden -IRH- genannt) arbeiten nach dem Prinzip der Strahlungswärme. Bei der ersten Inbetriebnahme kann es passieren, dass sich zuerst die kalten Körper (Möbel, Wände, Decke und Boden) erwärmen müssen. Das kann der Fall sein, wenn das Zimmer sehr ausgekühlt ist und die Außentemperatur sehr niedrig ist. Sollte sich nicht unmittelbar eine angenehme Wärme einstellen, lassen Sie die Infrartheizung über mehrere Stunden, gegebenenfalls auch 1 bis 2 Tage, in Betrieb. Es stellt sich danach umgehend ein angenehmes Raumklima ein. Ist eine gewisse „Grundwärme“ erreicht kann die Betriebszeit der Infrartheizung auf ein Minimum beschränkt werden. Für eine möglichst effiziente und energiesparende Heizleistung der WEMONDO IRH empfehlen wir den Einsatz unserer hochwertigen Thermostate.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

WEMONDO IRH Modelle sind zum Gebrauch als Wand- oder Deckenheizungen (siehe Tabelle) konzipiert und geeignet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, insbesondere vor der ersten Inbetriebnahme, gehört auch die Beachtung und Einhaltung aller folgenden Sicherheits- und Montagehinweise.



Sicherheitshinweise

- Gerät nur an 230 V/50 Hz Wechselstrom anschließen.
- Während des Betriebes muss der Netzstecker immer frei zugänglich sein. Der Mindestabstand nach vorne zu anderen Gegenständen: Minimum 20 cm, nach oben und seitlich: Minimum 10 cm. Die Mindestabstände, insbesondere zu leicht brennbaren Gegenständen wie Vorhänge, Polstermöbel usw., dürfen nicht unterschritten werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Infrartheizkörper möglichst frei in den Raum abstrahlen kann.
- Heizfläche nicht beschädigen.
- Die Infrartheizung kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Infrartheizung unterwiesen wurden oder durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nicht mit einer Steuerung zur Regelung der Temperatur ausgerüstet und darf aus diesem Grund nur dann in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden die nicht selbstständig den Raum verlassen können, wenn dafür eine ständige Überwachung gewährleistet ist. Gerne empfehlen wir Ihnen passende Thermostate zur Steuerung.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahre und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung ist immer, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahre und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Vorsicht: Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät abgelegt werden bzw. das Gerät darf nicht abgedeckt werden! 
ACHTUNG Überhitzungs- bzw. Brandgefahr! Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen, wenn sie länger berührt oder abgedeckt werden.
- Das Wandheizelement nie unmittelbar unterhalb von Wandsteckdosen anbringen.
- Nicht in unmittelbare Nähe einer Dusche, Wanne oder Schwimmbecken montieren.
- Im Falle einer Montage in Nassräumen ist die Installation immer von einer konzessionierten Elektrofachkraft und nach VDE 0100 Teil701, 702 und 703 durchzuführen.
- In öffentlich zugänglichen Räumen, ist die VDE 0108 einzuhalten.
- Wohnraumheizung nicht im Freien betreiben und nicht in Wasser eintauchen.
- Vor der Reinigung muss die Wohnraumheizung abkühlen und von der Stromquelle getrennt werden.
- Nur mit Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. Heizgerät selbst durchführen. Die Infrartheizung ist in diesem Fall an den Hersteller zurück zu senden.

Inbetriebnahme

Die WEMONDO IRH muss mit den mitgelieferten Befestigungselementen montiert werden bzw. Abstandsbügel sind nach Montageanleitung anzubringen. Den Stecker am Netz anschließen (230 V). Das Gerät besitzt einen Sicherheitsschalter, der bei unsachgemäßem Gebrauch abschaltet (Überhitzung durch Zustellen oder Abdecken). Nach einer Wartezeit von ca. 15 bis 20 min. aktiviert sich der Theroschalter automatisch, und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Voraussetzung hierfür ist, dass alle zusätzlichen Abdeckungen entfernt worden sind, und es nicht erneut zu einer Überhitzung kommen kann.

WEMONDO IRH werden standardmäßig ohne Thermostat-Regelung und ohne Schalter ausgeliefert. Sie eignen sich dadurch ideal für den Neubau und überall dort wo drahtgebundene Raumthermostate verwendet werden. In jedem Fall sollte die IRH mit einem Thermostat betrieben werden. WEMONDO Infrartheizungen können auch direkt an eine Wandunterputzdose angeschlossen werden, dazu kann der Stecker abgeschnitten werden.

Lieferumfang

- Infrartheizung
- Wand-/Deckenhalter
- Bohrschablone
- Montageset
- Bedienungsanleitung

Allgemeine Montagehinweise

- WEMONDO IRH dürfen nur mit der mitgelieferten Aufhänge-Vorrichtung montiert werden. Für Schäden, die auf die Montage ohne die originale Aufhängevorrichtung zurückzuführen sind, wird die Gewährleistung ausgeschlossen und keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Wir empfehlen Ihnen, die Montage durch einen geprüften Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
- Der Anschluss durch eine fixe Netzanbindung ist ausschließlich von einem konzessionierten Fachmann durchzuführen.
- Die Befestigung der WEMONDO IRH an der Wand hat mittels mitgeliefertem Montagesatz zu erfolgen.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät in Kinderzimmern oder in von Kindern zugänglichen Räumen 1,2 m über dem Boden aufgehängt werden muss.
- Die WEMONDO IRH darf nur im vollständig ausgekühlten Zustand montiert oder demontiert werden.
- Die Tragfähigkeit der Wand und die Befestigung des Wandhalters liegen in Ihrer Verantwortung. Prüfen Sie auf Grund der vielfältigen Wandbaustoffe deshalb vor der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für die Befestigung geeignet ist.
Bei der Montage auf einer Ziegelwand empfehlen wir Dübel mit einem Durchmesser von 8 mm.



Wandmontage Schritt für Schritt Bohrlöcher setzen

Schrauben Sie die Wandhalterung vom Heizgerät ab und drehen Sie die vier Muttern wieder auf die Schrauben. Halten Sie die Wandhalterung an die Wand und markieren Sie das erste Bohrloch. Nachdem Sie das erste Loch gebohrt haben, setzen Sie den ersten Dübel in das Bohrloch und befestigen Sie die Wandhalterung auf der einen Seite leicht mit der ersten Schraube. Markieren Sie das zweite Bohrloch mit Hilfe einer Wasserwaage. Alternativ können Sie die beiliegende Bohrschablone verwenden. Achten Sie hierbei auf die waagerechte Ausrichtung der Schablone (z.B. mit Hilfe einer Wasserwaage).



Halterung anbringen

Nachdem Sie alle Löcher gebohrt haben, setzen Sie die verbliebenen Dübel ein und befestigen die Wandhalterung mit den Schrauben. Ziehen Sie alle vier Schrauben fest und prüfen Sie, ob die Wandhalterung sicher an der Wand angebracht ist.




WICHTIGER HINWEIS!

Bitte achten Sie darauf, dass die Z-Schienen wie auf der Abbildung rechts senkrecht stehen, so dass die Heizung seitlich eingeschoben werden & einrasten kann.

Heizung montieren

Hängen Sie jetzt die Infrartheizung so in die Labyrinthschlitze, bis dass das Heizgerät in der unteren Position des Labyrinthschlitzes einrastet und aufliegt.



Handtuchstange montieren

Vor der Einhängung in die Labyrinthschlitze die Schrauben von der Heizung lösen, die Handtuchstange an der Heizung befestigen. Anschließend wie oben (Heizung montieren) in die Labyrinthschlitze einhängen bis die Schrauben einrasten und aufliegen. Nun die Schrauben noch etwas nachziehen.



Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Bitte ziehen Sie jedes Mal vor dem Reinigen den Netzstecker, beziehungsweise unterbrechen Sie den Stromkreis durch den Sicherungsschalter.
- Bevor Sie das Heizelement reinigen, unbedingt abkühlen lassen.
- WEMONDO IRH dürfen niemals unter fließendem Wasser oder durch Eintauchen in Wasser gereinigt werden.
- Bitte beachten Sie auch, dass Sie die Heizelemente niemals mit einem nassen Tuch oder durch Abspritzen mit Wasser gesäubert werden dürfen. Die Heizelemente entweder mit einem trockenen Staubtuch oder mit einem nur leicht angefeuchteten Lappen abwischen.
- Scheuermittel, andere scharfe und aggressive Reiniger sowie raue Putztücher dürfen nicht verwendet werden.
- Vor erneuter Inbetriebnahme muss das Heizelement vollkommen trocken sein.

Entsorgung

WEMONDO IRH dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern müssen bei Sammelstellen oder dem Elektrohandel zur fachgerechten Entsorgung übergeben werden.

Nähere Informationen erfragen Sie bei Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb.

Für die Entsorgung Ihrer WEMONDO IRH haben wir bereits gesorgt und bezahlt. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät bei Ihrem örtlichen Entsorger.

Wenn nötig, nennen Sie bitte folgende Nummer: WEEE-Reg.-Nr. DE 96665248



Garantie

- Bei nachgewiesenem Garantiefall innerhalb der Garantiezeit wird WEMONDO bei Vorlage der Rechnung alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Infrarot-Heizelement sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt in berechtigtem Fall nur die Reparatur des Infrarot-Heizelementes ein. Weitergehende Ansprüche sowie Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen.
- Im Falle einer Garantieleistung verbleibt es bei der ursprünglichen Garantiezeit. Durch Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit also weder verlängert noch beginnt eine neue.
- Im Garantiefall ist das Infrarot-Heizelement mit Rechnung und Seriennummer unter Angabe des Datums, von dem Sie das Heizelement erhalten haben, sowie einer genauen Beschreibung der Mängel und gut verpackt direkt an Ihre Service Stelle zu schicken.

Garantieausschluss

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn:

- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von den Vorgaben gemäß Benutzerhandbuch abweichenden Gebrauch auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Feuchtigkeit, einer natürlichen Abnutzung (Verschleißteile) oder durch andere äußerliche Einwirkungen verursacht und zurückzuführen sind.
- An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, welche keine WEMONDO Originalteile sind,
- Anbau und Installation ordnungsgemäß nach den Installationsvorschriften von WEMONDO ausgeführt wurden und daher die Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung eingehalten wurden, bei dem Produkt keine chemischen und physikalischen Einwirkungen auf der Materialoberfläche festzustellen sind, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind (etwa in der Nutzung falscher Reinigungsmittel oder durch den Einsatz scharfkantiger Gegenstände), sowie
- die Produktnummer des Produkts nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- durch thermische Ausdehnung sowie durch Unebenheiten an Wand und Decke evtl. entstehende leichte Knäckgeräusche, sind kein Reklamationsgrund und beeinträchtigen nicht das Heizverhalten.

Geltendmachung, Vorlage des Originalkaufbelegs, anzuwendendes Recht

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Übergabe oder Einsendung des Produkts an die Wemondo OHG, Laaspherstr. 18, 35716 Dietzhöhlthal geltend gemacht werden. Der Kunde ist zur Geltendmachung der Garantie nur unter Vorlage des Originalkaufbelegs, welcher eine Angabe zum Kaufdatum enthalten muss, berechtigt. Wemondo OHG wird dem Kunden für die Rücksendung zur Reparatur oder zum Ersatz ein Frachtunternehmen nennen und überdies die Kosten des Transportes tragen. Sollte der Kunde sich jedoch für ein anderes Frachtunternehmen entscheiden, kommt der Hersteller für die Kosten der Einsendung nicht auf.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Technische Daten:

Schutzklasse:	I (Schutzerdung)
Schutzart:	IP40
Spannung:	230 V/50 Hz
Oberflächentemperatur:	90 °C bis 105 °C
Dauertemperaturbeständigkeit:	bis 120 °C
Montage:	Wand und Decke

Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden und sind für die Wemondo OHG nicht verbindlich. Eine Weitergabe ist ohne schriftliche Bestätigung der Wemondo OHG nicht gestattet, mit Ausnahme für den privaten Gebrauch.

Wemondo OHG | Laaspher Strasse 18 | 35716 Dietzhöhlthal | Tel.: 02774 - 921857 | info@wemondo.de | www.wemondo.de
Änderungen Satz- und Druckfehler vorbehalten

